

# HANDLING NOTES

## BRUSHLESS DC FANS

# ご使用上の注意

- ブラシレス DC ファン取付時のネジ部締め付けは、破損・変形防止のため次のトルク以下で行ってください。

F16EA: 80 mN·m maximum  
F17FA: 80 mN·m maximum  
F17HA: 80 mN·m maximum  
F251R: 400 mN·m maximum  
F310R: 400 mN·m maximum  
F412R, F410T: 588.4 mN·m maximum  
F614T: 784.6 mN·m maximum

- 納品致しましたブラシレス DC ファンの追加加工及び分解は絶対に行わないようお願い致します。
- リード線をつかんで持ち運びしないでください。
- 精密軸受けを使用していますので、衝撃などを与えないようお願いにはご注意ください。

- When mounting Brushless DC fans, tighten the screw at torque levels less than those shown below for the breakage and transformation prevention.

F16EA: 80 mN·m maximum  
F17FA: 80 mN·m maximum  
F17HA: 80 mN·m maximum  
F251R: 400 mN·m maximum  
F310R: 400 mN·m maximum  
F412R, F410T: 588.4 mN·m maximum  
F614T: 784.6 mN·m maximum

- Do not attempt to modify or disassemble the Brushless DC fans.
- Do not hold or carry Brushless DC fans by the lead wires.
- Please avoid mechanical shock because of precision bearings structure.